

Anleitung zum Aufbügeln von Strass-Motiven

Die Motive sind auf transparentem Polyesterträger aus Hunderten hochwertiger kleiner Strasssteinchen und Chatonrosen zusammengesetzt. Durch den rückseitigen Schmelzkleber haften sie auf vielen Textilien.

Sie eignen sich für den Transfer auf Textilien aus Baumwolle, Baumwoll-Polyester-Gemischen sowie Natur- und Synthetikstoffen, Jeans, Woll-/Mischgewebe, jedoch nicht für Nylon sowie Gewebe mit wasserabweisenden Imprägnierungen.

Vor dem Gestalten von Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe max. 20 % Kunstfaseranteil) Weichspüler und Appretur auswaschen.

Das Kleidungsstück auf nicht zu weichem Untergrund legen und das Bügeleisen auf ca. 170°C/Stufe 2-3 vorheizen.

Den Stoff überbügeln, damit er schon angewärmt ist.






Dann die weiße Folie abziehen und das Motiv mit der durchsichtigen Folienseite nach oben auf den Stoff legen (die Glitzerseite der Steinchen liegt oben).

Die Folie haftet dabei auf dem Stoff und verhindert ein Verrutschen des Motivs.



Backpapier über das Motiv legen und mit etwas Druck das Bild ca. 10-15 sec. (nicht länger!) ohne Dampf aufbügeln. Das Bügeleisen dabei mehrmals um ca. 1 bis 2 cm versetzen (nicht schieben!).

Den Stoff/das Kleidungsstück umdrehen und nochmals 10 sec. von der linken Stoffseite aus bügeln.



Abgekühltes Trägerpapier vom Textil lösen und dabei darauf achten, dass alle Steinchen haften.



Falls ein Steinchen noch an der Trägerfolie klebt, dann einfach diese wieder aufkleben und nochmals bügeln.

Zum Schluss das Bügeleisen nochmals ca. 5 sec. direkt auf die Steinchen setzen, aber auch dabei nicht schieben!



Vor dem ersten Waschen bitte einige Stunden warten, damit sich das Motiv optimal mit der Kleidung verbinden kann.

Pflegeempfehlung:

- Textil vor dem Waschen auf links drehen
- Hand- oder Maschinenwäsche bis 40°C
- nur milde Waschmittel ohne Bleichzusatz verwenden (z. Bsp. Fein- oder Buntwaschmittel)
- ohne Zugabe von Weichspüler waschen
- nicht im Trommeltrockner/Wäschetrockner trocknen
- nicht chemisch reinigen
- beim Bügeln das Bügeleisen nur auf das Motiv aufsetzen und NICHT schieben